



請先下載適用於本公司購買的Slingbox Classic軟體：

http://www.slingmedia.com.tw/download/SbPb1_6FwV1_2_4HwV1_0_1Current.bin.rar

將軟體升級檔案下載並解壓縮到 SlingPlayer 安裝目錄下。




然後通過電腦直接執行 SlingPlayer 軟體，選擇您要升級的Slingbox 選項，然後選擇收看按鈕。



SlingPlayer 將會自動檢查您的Slingbox Classic是否安裝了最新的韌體，如果沒有，SlingPlayer自動提示您安裝新的韌體。在這裡請選擇確定按鈕。


如果此時SlingPlayer沒有提醒升級，請重新確認您在第一步下載的韌體有沒有放在正確的安裝目錄



進入Slingbox Classic韌體升級視窗，升級過程會需要管理密碼，軟體會提示您輸入管理密碼。在這裡請選擇下一步按鈕。




SlingPlayer會自動選擇升級的韌體文件。請選擇下一步按鈕開始升級。
升級過程請確保網路、電腦以及Slingbox Classic電源，升級過程絕對不能斷線。



Slingbox Classic 韌體升級後，Slingbox Classic 會自動重新啟動。



Slingbox Classic韌體升級完成。請選擇下一步按鈕完成韌體升級。



Slingbox Classic韌體升級完成。

